

PROCEDURER/ SPECIFIKKE FORHOLD

Bilag A til Tilslutningsbestemmelser for opkobling til ABA



1. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Frederiksborg Brand & Redning via Hjemmesiden, "Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA" med tilhørende bilag A-J.
2. Anlægsejeren/installatøren kontakter Alarmnet for oprettelse af en alarmoverføring.
3. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Tilslutningsaftale", bilag B og "Kontaktpersonliste", Bilag C til Frederiksborg Brand & Redning i udfyldt og underskrevet stand på aba@fbbr.dk.
Der medsendes tillige byggetilladelse og brandstrategirapport med tilhørende brandplaner.
4. Frederiksborg Brand & Rednings vagtcentral opretter anlægget. Så snart Alarmnet har oprettet alarmoverføringen kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftale med Frederiksborg Brand & Rednings vagtcentral. Installatøren tester i samarbejde med Frederiksborg Brand & Rednings vagtcentral signaloverførslen forud for den akkrediterede funktionsafprøvning.
5. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) som beskrevet i bilag H.
6. Anlægsejeren/installatøren fremsender kopi af rapport fra den første akkrediterede funktionsafprøvning for ABA og evt. sprinkleranlæg, jf. pkt. 5a i tilslutningsbestemmelserne, til Frederiksborg Brand & Redning på aba@fbbr.dk.
7. Billedokumentation af opsat nøgleboks/-rør, blitz samt central sendes til Frederiksborg Brand & Redning på aba@fbbr.dk.
8. Anlægsejeren/installatøren aftaler den endelige idriftsættelse af alarmoverføringen samt ilægning af nøgler med Frederiksborg Brand & Redning.

Specifikke forhold

Frederiksborg Brand & Redning kræver byggetilladelse samt brandstrategirapport forud for oprettelse af anlæg.

Alarmoverføringen omfatter følgende signaler:

- 🔥 Alarm
- 🔥 Fejlmeldinger (selekteres i fejl på anlæg og fejl på Alarmnet)

Frederiksborg Brand & Redning håndterer ikke andre tekniske alarmer.

Normal opsætning i Frederiksborg Brand & Rednings dækningsområde er alarm på zone 1, og fejl på zone 8. Anden opsætning skal godkendes af Frederiksborg Brand & Redning.

Teleselskabernes betingelser for tilslutning til Alarmnet skal overholdes.

Følgende Alarmnetnummer (DOA) skal benyttes:

- 🔥 Primær vagtcentral: 1-11-07-0200 (112 Kbh.)
- 🔥 Backup vagtcentral: 1-11-08-0210 (112 Kbh.)

Anlægsafprøvnings skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning, og disse skal, med undtagelse af den årlige pligtige afprøvning (årlig service og akkrediteret funktionsafprøvning), foregå uden Frederiksborg Brand & Rednings vagtcentralers medvirken. Alle årlige pligtige afprøvnings skal aftales forud med Frederiksborg Brand & Rednings primære vagtcentral. Anlægsafprøvningserne må ikke videregive alarmer.

Vigtige adresser og telefonnumre

Myndighed

Frederiksborg Brand & Redning

Løgismose 3
3600 Frederikssund

Telefon 47 37 61 00

ABA

Primær vagtcentral

Hovedstadens Beredskab
Gearhalsvej 1
2500 Valby

Telefon 33 43 16 99

112 alarmcentral

Backup vagtcentral

Hovedstadens Beredskab
Gearhalsvej 1
2500 Valby