

Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg



Halvårlig test af back-up

1. Strømforsyningen til normalbelysningen afbrydes, og det kontrolleres, om flugtvejs- og panikbelysning har den krævede backupfunktion ved strømafbrydelse i den krævede tid.

Samtlige armaturer kontrolleres

2. Defekte lyskilder skal udskiftes. Batterier vedligeholdes i henhold til vejledning fra leverandøren.
3. Afprøvning af anlægget til fuld brændtid (minimum 30 minutter)

Der skal føres logbog over prøverne.

5. Afprøvning af omkoblingen sker ved betjening af afbryder mærket på tavlen med:

